



PCB反面

1 2 3 4 5 6 7 8

手动/联机 功率选择 设变频高 设变频低 设置电压 参数增加 参数减少 启动/停止 编辑时参数移位

按键定义：（正面从左到右）

手动时显示：MANUAL 联机时显示LINKED

启动时按2/8键后上电方可设置参数

台安变频器参数：

6: 80

10: 1

11: 1

Title			轮转机UV控制系统接线图		
Size	Number		Revision		
A4					
Date:	14-Aug-2009	Sheet of			
File:	D:\我的文档\Project\TXH\TXUV\system\UV		Drawn By:		